


Batteriewechsel GAT Lock 6010 B

Die Verwendung der verschiedenen Datenträger aus dem Master-Datenträger-Set und der Batteriewechsel ist ausführlich im Handbuch GAT Lock 6010 B erklärt.





Batteriewechsel:

- Batterien sind ca. alle 3 Jahre zu wechseln
- Primär Duracell Batterien oder gemäss Handbuch (S. 35-37) verwenden
- Keine aufladbaren Batterien einsetzen!

Batteriewechsel GAT Lock 6010

Bevor jeweils die Batterien gewechselt werden, ist zu Prüfen ob die Master-Badges (rot) funktionieren. Dazu werden jeweils mit einem Masterbadge belegte Schränke (Schlösser) geöffnet/ geschlossen oder freie Schlösser geschlossen/geöffnet. Die Master-Datenträger sind fix in jedem Schloss einprogrammiert. Benutzer können jeweils Ihren Schrank nach dem öffnen/schliessen mit einem Masterdatenträger wieder normal mit Ihrer Karte/Badge öffnen.

- 1. Schloss mit Master-Datenträger (rot) prüfen schliessen/öffnen oder geschlossene Schränke öffnen * funktioniert der Master-Datenträger nicht, sind diese neu anzulernen. (siehe S. 31)
- 2. Batteriefach mit dem Batteriefachschlüssel entriegeln und ausschwenken.
- 3. Alte Batterie entfernen und Neue einsetzen. Batterie innerhalb 5 Minuten wechseln ansonsten verliert das Schloss das gesetzte Datum/Zeit. Zudem ist auf die richtige Polarität zu achten und zu Prüfen, ob die Batterie eingerastet ist.
- 4. Die Schranktür zudrücken und mit dem Batteriedatenträger (blau) die Taste des GAT Lock 6010 ca. 1 Sekunde lang bis zum Anschlag drücken. Die Anzeige blinkt 2x kurz grün.
- 5. Mit einem Master-Datenträger (rot) die Funktion nochmals prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten Vers. 1.0/06.2015

^{*} Beim neuen Anlernen der 3 Master-Datenträger unter Benutzung des Reset-Datenträgers (grün) ist darauf zu achten, dass durch Mitarbeiter verschlossene Schränke nachher nicht mehr geschlossen werden sollten und der entsprechende Mitarbeiter zu informieren ist / Wertsachen im Schrank räumen. (siehe S. 31)